



1

Face Fix



Top Fix



Bắt trực tiếp trên bề mặt rèm (Face – Fix):

Sử dụng phương pháp này để gắn Rèm cửa lên trực tiếp bề mặt phía sau rèm cửa (Tường hoặc khung cửa sổ), sử dụng hai ốc vít cho mỗi khung.

Bắt ngược trần (Top - Fix):

Sử dụng phương pháp này để gắn rèm cửa lên bề mặt trực tiếp phía trên cửa (thường trần nhà hoặc các khung), chỉ cần sử dụng một vít mỗi khung để cố định rèm.

2




Xác định chính xác vị trí gắn rèm cửa để lựa chọn phương pháp thích hợp.

Để gắn rèm cửa, giữ khung ở một góc nhỏ và xác định vị trí phía trước của khung, dùng bút chì đánh dấu lại. Sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía sau của khung khi thẳng góc của đường đánh dấu để cố định khung vào vị trí.

Trên khung rèm roman có sẵn lớp nhám dính, ta chỉ cần lấy đầu rèm cửa có gắn bông dính vào phần gai để cố định rèm cửa vào khung. Sau đó luồn các ống luồn vào rèm cửa, dùng dây dù luồn qua các khuyên rèm gắn đằng sau mỗi ống luồn để tạo lớp xếp lên trên.

3




Kéo xuống phần phía sau của dây chuỗi để nâng rèm cửa.

Kéo xuống ở phần phía trước của dây chuỗi để thả rèm.


Mặc dù các dây chuỗi là một vòng lặp liên tục, nếu bạn kéo chuỗi sai hướng (nghĩa là phía trước để nâng rèm), Rèm cửa sẽ tăng ở một góc không đều. Để khắc phục điều này bạn nên tuân thủ theo hướng dẫn điều khiển rèm.

Đừng tháo gỡ các dây ở phía sau của rèm cửa (Dây luồn qua khuyên) để điều chỉnh mức độ, chỉ nên sử dụng các chuỗi dây điều khiển.

4



Khoảng cách tối đa có thể (đảm bảo chuỗi / dây là hoàn toàn căng)



Thiết bị an toàn cho trẻ nhỏ.

Các thiết bị dây giữ phải được lắp đặt ở khoảng cách tối đa có thể từ cơ chế kiểm soát để ngăn chặn dây lặp (s) trở nên chùng.

Đặt thiết bị giữ lại trên tường và đánh dấu vị trí của lỗ bằng cách sử dụng bút chì.

Gắn thiết bị sử dụng cho vững và phù hợp để đảm bảo thiết bị giữ lại được đóng hoàn toàn.